




PL Instrukcja montażu
 D Montageanleitung
 NL Handleiding voor de montage
 TR Montaj talimatı
 F Notice de montage
 CZ Montážní návod
 HU Szerelési útmutató
 GB Assembly instructions
 RU Инструкция по монтажу
 IT Istruzioni di montaggio
 SK Návod na montáž
 RO Instrucțiuni de montaj
 ES Instrucciones de montaje



2022-07-20





PL Przed rozpoczęciem montażu mebla wszystkie elementy należy sprawdzić czy nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia uszkodzenia elementu należy odstąpić od montażu mebla i złożyć reklamację. Montaż produktu w oparciu o uszkodzone elementy oznacza akceptację ich stanu przez Kupującego, co powoduje, że reklamacja uszkodzonych elementów nie będzie uznawana.

Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.

Przed zawieszeniem mebla, lub przymocowaniem go do ściany (w celu zabezpieczenia przed przewróceniem), sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kotki i wkręty do rodzaju ściany. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną.

D Vor Beginn der Möbelmontage sollten alle Elemente auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn ein Element des Produkts beschädigt ist, installieren Sie das Produkt bitte nicht und reichen Sie eine Beschwerde ein. Die Installation des Produkts auf der Grundlage der beschädigten Elemente bedeutet, dass der Käufer seinen Zustand akzeptiert, was bedeutet, dass die Beschwerde über beschädigte Elemente nicht akzeptiert wird.

Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.

Bevor Sie ein Möbelstück an einer Wand aufhängen oder befestigen (um es gegen Umkippen zu sichern), prüfen Sie Art und Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand geeigneten Dübel und Schrauben. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. Die Montage muss durch eine sachkundige Person ausgeführt werden.

F Avant de commencer l'assemblage du meuble, tous les éléments doivent être vérifiés pour déceler tout dommage. Si un élément du produit est endommagé, veuillez ne pas installer le produit et déposer une plainte. L'installation du produit sur la base des éléments endommagés signifie que l'Acheteur accepte leur état, ce qui signifie que la réclamation d'éléments endommagés ne sera pas acceptée.

Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit. Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur (dans le but d'éviter un renversement), vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Utilisez les chevilles et les vis adaptées au type de mur. En cas de doute, veuillez contacter un spécialiste. Le montage doit être réalisé par une personne compétente.

CZ Před zahájením montáže nábytku je třeba zkontrolovat poškození všech prvků. Pokud je některý prvek produktu poškozen, zdržte se instalace produktu a podejte stížnost. Instalace výrobku na základě poškozených prvků znamená, že kupující akceptuje jejich stav, což znamená, že reklamacie poškozených prvků nebude uznána. Nepřekračujte uvedené maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku. Před zavěšením nábytku nebo jeho připevněním ke zdi (za účelem zajištění před převrácením) dříve zkontrolujte druh a odolnost stěny. Vyberte k druhu stěny vhodné hmoždinky a šrouby. V případě pochybností kontaktujte specialistu. Montáž musí být provedena kompetentní osobou.

HU A bútorszerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell az összes elem sérülését. Ha a termék bármely eleme megsérült, kérjük, tartózkodjon a termék telepítésétől és nyújtson be panaszt. A termék sérült elemek alapján történő felszerelése azt jelenti, hogy a Vevő elfogadja azok állapotát, ami azt jelenti, hogy a sérült elemek igényét nem fogadják el. A megadott maximális terhelési értékeket nem szabad túllépni. Ellenkező esetben a bútor megsérülhet vagy megsemmisülhet.

A bútor felfüggesztése illetve falhoz való rögzítése (megakadályozván ezzel eldőlésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtáját és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipűket és csavarokat használjon. Ha kétsége támadna, konzultáljon szakemberrel. A felszerelést csak egy hozzáértő szakember végezheti el.

GB Before starting the furniture assembly, all elements should be checked for damage. If any element of the product is damaged, please refrain from installing the product and file a complaint. Installation of the product on the basis of the damaged elements means the Buyer's acceptance of their condition, which means that the complaint of damaged elements will not be accepted.

The specified maximum load values must not be exceeded. Otherwise, the piece of furniture may be damaged or destroyed.

Before suspending or fixing furniture to the wall (in order to prevent falling over), check the type and strength of the wall. Select wall plugs and screws appropriate for the given type of the wall. In the case of doubts, contact a specialist. The installation must be performed by a competent person.

SK Pred začatím montáže nábytku by sa mali skontrolovať všetky prvky, či nie sú poškodené. Ak je niektorý prvok výrobku poškodený, neinštalujte výrobok a reklamujte ho. Inštalácia produktu na základe poškodených prvkov znamená, že Kupujúci akceptuje ich stav, čo znamená, že reklamácia poškodených prvkov nebude akceptovaná. Uvedené hodnoty maximálneho zaťaženia nesmú byť prekročené. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu nábytku.

Pred zavesením nábytku alebo jeho pripevnením na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberte k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou.

RU Перед началом сборки мебели следует проверить все элементы на предмет повреждений. Если какой-либо элемент продукта поврежден, пожалуйста, воздержитесь от установки продукта и подайте жалобу. Установка товара на поврежденные элементы означает, что Покупатель принимает их состояние, а значит, претензии по поврежденным элементам не принимаются.

Указанные максимальные значения нагрузки не должны превышаться. В противном случае предмет мебели может быть поврежден или уничтожен.

Перед подвешиванием мебели или ее креплением к стене (для защиты от падений) проверьте предварительно тип и прочность стены. Подберите соответствующие типу стены дюбели и шурупы. При возникновении сомнений свяжитесь со специалистом. Монтаж должен проводиться компетентным лицом.

IT Prima di iniziare l'assemblaggio del mobile, tutti gli elementi dovrebbero essere controllati per danni. Se qualche elemento del prodotto è danneggiato, astenersi dall'installare il prodotto e presentare un reclamo. L'installazione del prodotto sulla base degli elementi danneggiati implica l'accettazione da parte dell'Acquirente della loro condizione, il che significa che il reclamo per elementi danneggiati non sarà accettato.

I valori di carico massimo specificati non devono essere superati. In caso contrario, il mobile potrebbe essere danneggiato o distrutto.

Prima di appendere i mobili, oppure attaccarli al muro (per proteggerli da ribaltamenti), verifica prima la tipologia e resistenza del muro. Scegli i tasselli e viti più adatti per il tipo di muro. In caso di dubbi contattare uno specialista. Il montaggio deve essere fatto da una persona competente.

NL Voordat u met de meubelmontage begint, moeten alle elementen op schade worden gecontroleerd. Als een onderdeel van het product beschadigd is, installeer het dan niet en dien een klacht in. Installatie van het product op basis van de beschadigde elementen betekent dat de koper hun staat accepteert, wat betekent dat de claim voor beschadigde elementen niet wordt geaccepteerd.

Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.

Voordat u het meubel ophangt of bevestigt tegen de muur (om het te beschermen tegen omvallen) dient u het type en de duurzaamheid van deze muur na te kijken. Maak gebruik van pluggen en schroeven die geschikt zijn voor het type muur. Neem in geval van twijfel contact op met een specialist. De assemblage dient te worden uitgevoerd door iemand met kennis van zaken.

TR Mobilya montajına başlamadan önce tüm elemanlarda hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir. Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, lütfen ürünü kurmayn ve şikayette bulunun. Ürünün hasarlı elemanlar bazında montajı, Alıcının durumunu kabul ettiği anlamına gelir, bu da hasarlı elemanlar için talep kabul edilmeyeceği anlamına gelir. Belirtilen azami yük degerini asmayınız, aksi takdirde mobilya parçaları zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.

Mobilyayı duvara asmadan veya montaj etmeden önce (devrilmesini önlemek için) duvarın türünü ve dayanıklılığını kontrol edin. Duvara uygun dübelleri ve vidaları seçin. Emin olamamanız durumunda bir uzman ile iletişime geçin. Kurulum yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

RO Înainte de a începe asamblarea mobilierului, toate elementele trebuie verificate pentru a nu se deteriora. Dacă vreun element al produsului este deteriorat, vă rugăm să vă abțineți de la instalarea produsului și să depuneți o reclamație. Instalarea produsului pe baza elementelor deteriorate înseamnă acceptarea de către Cumpărător a stării lor, ceea ce înseamnă că reclamația privind elementele deteriorate nu va fi acceptată.






Valorile maxime de sarcină specificate nu trebuie depășite. În caz contrar, piesa de mobilier poate fi deteriorată sau distrusă.




Înainte de suspendarea unei piese de mobilier sau atașarea acestuia la perete (pentru a preveni bascularea), verificați în prealabil tipul și gradul de rezistență a peretelui. Montați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul de perete. În caz de îndoieli, consultați un specialist. Instalarea trebuie să fie efectuată de către o persoană competentă.

ES Antes de comenzar el montaje de los muebles, todos los elementos deben comprobarse en busca de daños. Si algún elemento del producto está dañado, absténgase de instalar el producto y presente una queja. La instalación del producto sobre la base de los elementos dañados supone la aceptación por parte del Comprador de su estado, por lo que no se aceptará la reclamación de elementos dañados.

No se deben exceder los valores de carga máxima especificados. De lo contrario, el mueble puede dañarse o destruirse.








Antes de colgar o fijar el mueble en el muro (a fin de proteger contra el vuelco del mueble), compruebe de antemano la naturaleza y la resistencia de la pared. Seleccione tacos y tornillos adecuados para el tipo de la pared. En caso de duda, consulte a un especialista, debiendo efectuar este montaje una persona competente.









B-1	250	255	16	x 4	1/1
B-2	250	220	16	x 6	1/1
B-3	1281	256	16	x 2	1/1
B-4	1281	256	16	x 2	1/1
B-5	250	1248	16	x 2	1/1

2x








1




2




A → p.5




B → p.6



C → p.7






D → p.8













3 A







4 A



5 A






6 A













3 B







4 B






5 B







6 B







3 C







4 C






5 C







6 C







3 D







4 D








5 D








6 D




7 A/B





7 C/D





B-1	250	255	16	x 4	1/1
B-2	250	220	16	x 6	1/1
B-3	1281	256	16	x 2	1/1
B-4	1281	256	16	x 2	1/1
B-5	250	1248	16	x 2	1/1



Sevgili Müşterimiz,
Siparişiniz için çok teşekkür ederiz!
Doğal ağaç malzemeden yapılmış bir mobilya aidiğinizda, parlak veya mat plastik kaplama da olsa – her mobilya parçasının kendine özgü özellikleri vardır. Ayrıca, doğal ağaç parçalarıyla üretilen küçük parçaları gibi alışış dokusu ve yapısı, mobilyanın her ayrı parçasının ayrı cekiğini bir parçasıdır.
Mobilya, doğal ağşabın kalıcı hava ve nem dalgalandırılma maruz kaldığında, nadir de olsa çatlak veya renk atması gibi yüzey değişlikleri meydana gelmektedir. Genelikle parlaklık ve aşıbı koyu rengini sağlayan renk doyumu zaman içinde azalır.
Bu değişlikler alışış gibi doğal hammaddelerle normal bir süreçtir.Bu kitapçık, mobilyanızı uzun yıllarlık kullanımakçn bir bakım bakım ipuçları verecektir.

Temel olarak:
Mobilyanın üzerine sıcak nesneler koymayın.
Mobilya mobilyanın üzerine doğrudan dokülen sıvılar denial bezle silin.
Vidalarn ve bağlntı elemanların siki olup olmadıkları periyodik olarak kontrol edin.
Doğal alışş mobilyada alışşabın tipik, aromatik kokusu her zaman kalitesinin bir kanıtıdır.
Doğal reçineden kaynaklanan parlak noktalar, kuru, tiftiksiz bir bez ile parlatılabilir.
Ayrıca diğer aşşab, lake, deri veya diğererikl kumaş malzemeler başşığıda gidenimeyen hafif bir koku bırakabilir.
Bu kokular bir zaman sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Bu süreci hızlandırmak isterseniz, başşığıda ortamları daha sık havalandırın ve/veya mobilyayı biraz sıkte katkınızız su ile siltiğiniziz bir bez ile silin.
Bu talimatları dikkatlice izleyin.

Sunta mobilya malzemelerinin bakımı
Sunta malzemeden yapılmış mobilyanızın bakımı için, yumuşak, tiftiksiz bir bez veya güden kullanın. Hafif nemli bir bez ile yüzeyi temizleyin.

Temel olarak: Lütfen aşağıdaki temizlik araçlarından ve maddelerinden kaçının:
mikro fiber kumaş veya bez. Bunlar yüzeyin çizilmesine neden olabilmence aşağıdaki parçaları için:
keskin ve aşındırıcı temizlik kimyasalları veya çözüldürücüler. Bunlar da yüzeye hasar verebilir;
oyma tozu, gçik yüzey veya ovma sünger. Yüzeyi, gidirmeyi imkansız hale getirecek dercede güççü bir şekilde bozar;
elektrik süpürgesi: Hortum ağızı ve fırçalar yüzeyi çizebilir;
buharlı temizleyiciler. Suyun yüzey üzerine buhar olarak uyanılmasını sağlayan yüksek basınç ve ısı ile, mobilya üzerin görebilir veya ayrılabir.

Ürün Geliştirme Departmanı

RU
Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за сделанный заказ! Что бы вы ни приобрели – мебель из натурального дерева, глянящую или матовую панель из пластика – у каждой вещи есть свои, особенные свойства. Свойства и структура древесины, например, зависят от ее породы. У каждого изделия из натурального дерева, являющегося частью индивидуального оформления каждого предмета мебели.
Поскольку мебель из натурального дерева подвергается постоянным изменениям климата и уровня влажности, ее поверхность со временем местами может измениться: могут появиться тонкие трещины, может измениться цвет. Обычно дерево постепенно темнеет.
Эти изменения являются обычным явлением, когда речь идет о натуральном дереве.
В этой брошюре приведено несколько советов относительно ухода за вашей мебелью, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

Основные правила:
Не ставьте на мебель горячие предметы.
Не ставьте непосредственно на мебель горящие свечи.
Пролитую жидкость вытирайте сразу же.
Регулярно проверяйте прочность посадок винтов и болтов.
Обратите внимание, что запах дерева всегда является признаком качества мебели из натурального дерева. Там, где раньше были insecta, появляются светлые места из-за естественного выхода смолы. Их можно отполировать с помощью сухой ткани без ворса.
От компонентов мебели, изготовленных из дерева и кожи, покрытых лаком, исходит также незначительный запах. Эти запахи со временем исчезнут сами.
Если вы хотите поскорее избавиться от них, чаще проветривайте помещение и протирайте мебель тряпкой, чуть смоченной водой с небольшим количеством уксуса.
Сохраните эти указания.

Указания по уходу за мебелью из ДСП и ДВП
Для ухода за мебелью из ДСП и ДВП используйте мягкую ткань без ворса или замшу. Протирайте поверхности слегка смоченной тканью.
Основные правила: Покупая мебель, и в коем случае не используйте следующие чистящие средства:
микрофибровые салфетки или латексные губки. Зачастую они содержат мелкие частицы абразивного вещества, которые могут повредить поверхность.
осро действующие химикаты и чистящие средства с абразивным эффектом. Они также могут повредить поверхность.
чистящий порошок, стальной пылесос или скребок. Они разрушают поверхность настолько, что она уже не подлежит восстановлению;
пылесос. Сопло и щетина могут поцарапать поверхность;
пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расслоение древесины.

С наилучшими пожеланиями, коллектив работников

RO
Dragi clienți,
vă mulțumim pentru comanda dvs. I indiferent dacă ați achiziționat o piesă de mobilier confecționată din lemn natural, o tavă cu luciu intens sau o tavă din material plastic – fiecare piesă de mobilier are caracteristici complet speciale. Atât natura cât și structura lemnului, cum ar fi de exemplu mlaie pentru a specificul individual pentru fiecare piesă de mobilier.
Deoarece mobila din lemn natural este expusă variațiilor persistente de climă și umiditate, la nivelul suprafeței pot să apară modificări sporadice, cum ar fi de exemplu microcrăsurile sau modificări ale culorii. De regulă, în decursul timpului se reduce strălucirea, iar saturarea culorilor crește – lemnul se închide la culoare. Modificările menționate reprezintă un proces normal în cazul materialelor naturale, precum lemnul.
Această broșură vă oferă câteva sfaturi pentru întreținerea mobilierului dvs., astfel încât să vă bucurați de el timp îndelungat.

Reguli generale valabile:
Nu așezați pe mobilă obiecte fierbinți.
Nu expuneti lumânări direct pe mobilier.
Stergeți imediat lichidele vărsate.
Verificați la intervale regulate poziția fermă a șuruburilor și a șanțurilor.
Mirosul tipic, aromatic al mobilierului din lemn natural reprezintă indiciul unui garanție a calității.
Lichidele de culoare deschisă de la roșii apar printr-o leșire naturală a rășinii la suprafață și pot fi lustruite cu o cârpă uscată, care nu lăsa scame.
Și în cazul altor materiale din lemn, piele, lăcuite sau tapitate persistă în mod inevitabil la început un miros propriu usor. Acesta dispare în timp de la sine. Dacă doriți să contribuiți la acest lucru, aerisiți mai des la început și/sau ștergeți mobila cu puțină apă și oțet.
Păstrați aceste instrucțiuni în condiții optime.

Indicații pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase
Pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase, vă recomandăm să utilizați în mod optim o cârpă moalecare nu lăsa scame sau o bucată de piele tăbăcită de șters. Ștergeți suprafața cu puțină apă.
Reguli generale valabile: Vă rugăm să nu utilizați în niciun caz următoarele substanțe sau mijloace de curățat:
cârpă din microfibră sau bureți de curățat. Acestea conțin adesea mici particule abrazive care pot zgăria suprafețele;
substanțe chimice corosive, precum detergenți sau substanțe de curățat abrazive. Și acestea pot să și solvenți sau substanțe de detergenze suprafețele;
praf de curățat, bureți din fibră de oțet sau răzuitoare. Acestea pot să detergenze suprafețele în așa măsură, încât nu mai este posibilă recondiționarea lor;
aspiratoare. Duzele și perilele pot zgăria suprafețele;
curățătoare cu abur. Suprafețele expuse la presiune și temperatură excesivă a aburului, pot să se detergenze sau chiar se pot distoca de pe suportul de bază.

Departamentul dvs. de creație produse

CZ
Vážená zákaznice, vážený zákazník,
děkujeme za Vaši objednávku! Jedno, zda jste zakoupili nábytek zhotovený z přírodního dřeva, šelo s vysokým leskem nebo matné plastové čelo – každý kus nábytku má své zcela speciální vlastnosti. Také kvalita a struktura dřeva, jako například menší suký v nábytku z přírodního dřeva, jsou součástí individuálního vyzarování každého jednotlivého kusu nábytku.
Protože je nábytek z přírodního dřeva vystaven neustálým změnám klimatu a vlhkosti, mohou se ojedinelé vyskytnout změny v povrchu jako například barvo nebo změny barvy. Světlost všeobecně během času klesá a sytlost barvy se zvyšuje – dřevu tmavne.
Uvedené změny jsou u přírodního materiálu jako dřvo normální proces.
Tato knížka Vám poskytlne několik tipů pro péči o Váš nábytek, abyste se z něho mohli radovat dlouhou dobu.

Zásadné plati:
Nepokládajte na nábytek horké predmety. Neskladte sviečky priamo na nábytek. Rozličte kapalniny ihneď utrite. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či sú šrouby a šanky správne zatiahnuté. Typický, aromatická vôň dreva je pri lemní prirodnej kvalite. Lichidl od farieb môžu byť prírodným procesom. Ak majú na povrchu svetlé škvrny, môžete ich odstrániť suchou handrou. A tiež v prípade iných materiálov, kože, lakovaných povrchov, ktoré majú byť natreté, môže byť potrebné začať s čistením. Ak sa objaví zápach, ktorý môže byť prírodný, môžete ho odstrániť častejšie vetraním miestnosti a/alebo použitím suchého čističa. Pravidelne sledujte pokyny k údržbe nábytku. Pravidelne používajte tieto pokyny.

Pokyny pre ošetrovanie nábytku z dreva:
Na ošetrovanie vášho nábytku z dreva používajte dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zhlazkou navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužívajte v žiadnom prípade nasledujúce látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť povrch:
mikrovláknité utierky alebo čističe. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrch;
ostré chemické látky ako aj drhúce čistiace alebo lešiacie prostriedky. Tieto môžu povrch lakovať poškodiť.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevoakrylných dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevoakrylných dosiek je čisté použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utier